

Parts Manual for

WGC No: 90.186.11

HAWK RH TP EPP2 PS

Print date: 13/02/2012

Applicable to Works Order No: 95452B

For Serial No: 1642P

IMPORTANT

NOTE HERE THE SERIAL NUMBER OF YOUR MACHINE AND ALWAYS QUOTE IT IN ANY COMMUNICATION WITH US OR YOUR DEALER. THIS IS PARTICULARLY IMPORTANT WHEN ORDERING SPARES. REMEMBER TO INCLUDE ALL NUMBERS AND LETTERS

MACHINE SERIAL NUMBERS _____

THE INFORMATION GIVEN THROUGHOUT THIS MANUAL IS CORRECT AT THE TIME OF PUBLICATION. HOWEVER, IN THE COURSE OF CONSTANT DEVELOPMENT OF BOMFORD TURNER MACHINES, CHANGES IN SPECIFICATION ARE INEVITABLE. SHOULD YOU FIND THE INFORMATION GIVEN IN THIS BOOK TO BE AT VARIANCE WITH THE MACHINE IN YOUR POSSESSION, YOU ARE ADVISED TO CONTACT THE BOMFORD TURNER SERVICE DEPARTMENT WHERE UP-TO-DATE INFORMATION WILL BE PROVIDED.

THE MANUAL CAN CONTAIN STANDARD AND OPTIONAL FEATURES AND IS NOT TO BE USED AS A MACHINE SPECIFICATION.

THE MACHINE HAS BEEN TESTED AND IS CONSIDERED SAFE IF CAREFULLY USED. ENSURE YOUR OPERATOR IS PROPERLY TRAINED IN ITS USE AND MAINTENANCE.

IMPORTANT

NOTEZ ICI LES NUMEROS DE SERIE DE VOTRE MACHINE ET MENTIONNEZ LES DANS TOUTE COMMUNICATION AVEC NOS SERVICES OU VOTRE REVENDEUR. CECI EST IMPORTANT POUR LA COMMANDE DE PIECES DETACHEES. PENSEZ A NOTER TOUS LES NUMEROS ET TOUTES LES LETTERS.

NUMEROS DE SERIE DE LA MACHINE _____

LES INFORMATIONS DONNEES DANS CE MANUEL SONT CORRECTES CEPENDANT, DU FAIT DE DEVELOPPEMENT CONSTANT DES MACHINES BOMFORD TURNER.

CHANGEMENTS DANS LES CARACTERISTIQUES SONT INEVITABLES.

SI VOUS TROUVEZ QUE LES INFORMATIONS DONNEES NE CORRESPONDENT PAS A VOTRE MACHINE VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE DES REPARATIONS OU DES INFORMATIONS PLUS RECENTES VOUS SERONT DONNEES.

CE MANUEL PEUT MONTRER DES CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES ET NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME SPECIFICATION DE LA MACHINE.

CETTE MACHINE A ETE TESTEE, ET ELLE EST CONSIDEREE COMME FIABLE A CONDITION D'UNE BONNE UTILISATION. ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE OPERATEUR EST QUALIFIE EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DE LA MACHINE AINSI QUE SON ENTRETIEN.

WICHTIG

TRAGEN SIE HIER DIE SERIENNUMMERN IHRER MASCHINE EIN UND GEBEN SIE DIESE IMMER AN, WENN SIE SICH AN UNS ODER IHREN HÄNDLER WENDEN. DAS IST BESONDERS BEI ERSATZTEILBESTELLUNGEN WICHTIG. VERGESSEN SIE NICHT, ALLE ZAHLEN UND BUCHSTABEN ZU NOTIEREN.

SERIENNUMMERN DER MASCHINE _____

DIE ANGABEN INDIESEM HANDBUCH SIND BEI VERÖFFENTLICHUNG KORREKT. AUFGRUND DER KONSTANTEN WEITERENTWICKLUNG VON BOMFORD TURNER MASCHINEN SIND JEDOCHÄNDERUGDEN IN DER SPEZIFIKATION UNVERMEIDLICH. WENN DIE INFORMATION IN DIESEM HANDBUCH NICHT MIT IHRER MASCHINE ÜBEREINSTIMMEN, NEHMEN SIE BITTE KONTAKT MIT DER BOMFORD TURNER KUNDENDIENSTABTEILUNG AUF, DIE IHNEN GERNE DIE AKTUELLEN INFORMATION ZUKOMMEN LÄSST.


DAS HANDBUCH KANN SOWOHL BESCHREIBUNGEN FÜR DIE STANDARD AUSFÜHRUNG ALS AUCH FÜR ZUBEHÖR ENTHALTEN UND IST NICHT ALS MASCHINENSPEZIFIKATION ZU VERWENDET.

DIE MASCHINE IST GETESTET UND BEI SACHGEMÄSSEM BETRIEB ALS SICHER BEFUNDEN WORDEN. SORGEN SIE DAFÜR, DASS IHR BEDIENPERSONAL IN ANWENDUNG UND WARTUNG RICHTIG GESCHULT WIRD.

CONTENTS


Page No	Schedule No	Schedule Description
1	76.271.08	TEST POINT EPP
3	76.426.08	EPPII 4SERV RCA RH
5	76.426.23	KIT
7	76.427.04	EPPII 4SERV VLVE
9	76.427.27	VALVE MNTG EPP2
11	76.427.28	MISC ADAPTORS
13	76.458.02	LINKAGE KIT
15	77.104.01	FIRST RAM CIRCUIT
17	77.113.02	COWL RAM CIRCUIT
19	77.114.01	SECOND RAM ASSY.
21	77.117.01	ACCUMULATOR
23	77.126.06	PUMP CIRCUIT CABLE
25	77.138.01	DECALS ENG 8852
27	77.176.02	OIL TANK ASSY
29	77.182.02	COWL BKT ASSY RH
31	77.184.06	ARM - SECOND RH
33	77.192.02	MAINFRAME ASSY RH
35	77.193.02	KINGPOST ASSY RH
37	77.194.06	ARM - FIRST RH
39	77.211.03	PTO/G'BOX/PUMP CABLE
41	77.213.02	HOSE SERVICE KIT
43	77.214.01	DECALS
45	77.217.01	SLEW RAM KIT
47	77.218.02	ARM FLOAT KIT HAWK

* optional component




76.271.08 - TEST POINT EPP

Ref	Part No	Description	Qty
1	05.146.12	COUPLING	1
2	04.056.16	ADAPTOR	1
3	05.264.23	SETSCREW	2
4	05.282.03	WASHER	2
5	05.286.03	NUT	2
6	05.290.02	BONDED SEAL 1/4" BSP	1



76.426.08 - EPPII 4SERV RCA RH


Ref	Part No	Description	Qty
0	41786.33	SWITCH	0
0	41786.34	JOYSTICK	0
0	41786.35	SWITCH	0
0	41786.36	SWITCH	0
0	41786.38	SWITCH	0
0	42197.97	WIRING DIAGRAM	0
0	42197.98	WIRING DIAGRAM	0
0	42226.95	DECAL	0
0	75.220.71	CARDBOARD BOX	1
1	42226.14	CONTROL BOX	1
42226.14 - CONTROL BOX			
Ref	Part No	Description	Qty
1	41786.33	SWITCH	1
2	41786.34	JOYSTICK	1
3	41786.35	SWITCH	1
4	41786.36	SWITCH	1
7	41786.38	SWITCH	1
12	41786.52	BPANK PLATE	1
13	42226.90	BOX	1
14	42226.95	DECAL	1
15	42226.94	PCB	1
2	08.987.01	CABLE ASSEMBLY	1
3	42197.12	WIRE LOOM	1
3	42226.94	PCB	0



76.426.23 - KIT

Ref	Part No	Description	Qty
1	08.317.01	PLATE	1
2	30.209.71	CLAMP	6
3	42312.02	BRACKET	1
4	05.264.02	SETSCREW	2
5	05.281.01	WASHER	2
6	05.282.01	SP.WASHER	2
7	05.282.07	SP.WASHER	3
8	05.948.07	WING NUT	2
9	30.068.90	BOLT	7
10	30.209.73	PLATE	3
11	41.046.01	PLATE	1
12	30.068.88	BOLT	2
13	05.948.37	WING NUT	3
14	30.070.64	NUT	6
15	06.729.02	PLUG	2


76.427.04 - EPPII 4SERV VLVE



76.427.04 - EPPII 4SERV VLVE

Ref	Part No	Description	Qty
0	08.852.51	VALVE	0
0	08.852.52	CONTROL VALVE	0
0	08.852.53	CHECK VALVE	0
0	08.852.54	HALF SECTION	0
0	08.852.55	CHECKVALVE	0
0	41784.31	PROP VALVE	0
0	41784.37	RELIEF VALVE	0
0	41784.39	RELIEF VALVE	0
1	41784.12	VALVE	1
2	01.099.01	ADAPTOR	5
3	05.123.01	ADAPTOR	1
4	05.122.01	ADAPTOR	1
5	05.290.04	BONDED SEAL 3/8" BSP	7
6	05.290.05	SEAL	2
8	05.282.09	SPRING WASHER	4
8	41784.43	SOLENOID CART.	0
9	30.073.93	SCREW	4
13	41814.02	DECAL	1
14	07.605.01	RESTRICTOR	2


76.427.27 - VALVE MNTG EPP2



76.427.27 - VALVE MNTG EPP2

Ref	Part No	Description	Qty
1	46056.01	PLATE	1
2	05.281.02	WASHER	4
3	05.287.02	NUT	4


76.427.28 - MISC ADAPTORS



76.427.28 - MISC ADAPTORS

Ref	Part No	Description	Qty
0	04.056.25	ADAPTOR	1


76.458.02 - LINKAGE KIT



76.458.02 - LINKAGE KIT

Ref	Part No	Description	Qty
0	46438.01	LINKAGE KIT	1
46438.01 - LINKAGE KIT			
Ref	Part No	Description	Qty
0	75.224.21	POLY BAG	1
0	PL1790	FITTING INST	1
1	42276.01	BRACKET	1
2	42317.01	ROD	2
3	42316.01	TUBE OUTER	2
4	07.731.01	BALL JOINT	2
5	07.584.02	TOP LINK	1
6	00.372.01	LINCH PIN	3
7	03.873.01	PIN	2
8	05.201.11	SPIROL PIN	2
9	05.281.05	WASHER	2
10	05.964.01	SPRING CLIP	2
11	42250.01	PIN	1
12	42315.01	PIN	2
13	43367.01	PLATE 50MM	1
14	43368.01	PLATE	1
15	03.652.12	PIN	2


77.104.01 - FIRST RAM CIRCUIT



77.104.01 - FIRST RAM CIRCUIT

Ref	Part No	Description	Qty
1	08.297.08	BUSH	2
2	08.200.01	VALVE	1
3	05.290.04	BONDED SEAL 3/8" BSP	4
4	02.714.01	ADAPTER	1
5	05.124.01	ADAPTER	1
6	05.953.01	GREASER	2
8	46002.01	RAM ASSY	1


77.113.02 - COWL RAM CIRCUIT



77.113.02 - COWL RAM CIRCUIT

Ref	Part No	Description	Qty
1	05.290.04	BONDED SEAL 3/8" BSP	2
2	05.953.05	GREASER	1
3	05.953.01	GREASER	1
4	45990.01	RAM ASSY	1
5	08.297.14	BUSH	2
43	03.028.08	RESTRICTOR	2


77.114.01 - SECOND RAM ASSY.



77.114.01 - SECOND RAM ASSY.

Ref	Part No	Description	Qty
1	05.290.04	BONDED SEAL 3/8" BSP	2
2	01.099.01	ADAPTOR	1
3	05.953.05	GREASER	1
4	05.953.01	GREASER	1
5	45990.02	RAM ASSY	1
6	08.297.14	BUSH	2


77.117.01 - ACCUMULATOR



77.117.01 - ACCUMULATOR


Ref	Part No	Description	Qty
1	8126043	ACCUMULATOR	1
2	8126035	NUT	1
3	04.056.10	ADAPTOR	1
4	8650322	SEAL	1
5	05.290.04	BONDED SEAL 3/8" BSP	1
6	8581284	ADAPTOR	1
84	03.028.08	RESTRICTOR	1

77.126.06 - PUMP CIRCUIT CABLE



77.126.06 - PUMP CIRCUIT CABLE


Ref	Part No	Description	Qty
1	06.284.16	VALVE	1
2	46058.01	VALVE MOUNTING	1
3	05.290.07	SEAL	1
4	05.290.06	SEAL	2
5	05.290.04	BONDED SEAL 3/8" BSP	2
6	05.291.07	BOLT	2
7	05.282.01	SP.WASHER	2
8	05.434.01	ADAPTOR	3
9	05.373.01	ADAPTOR	2
10	05.433.01	ADAPTOR	2
11	05.433.03	ADAPTOR	2
12	04.056.47	ADAPTOR-SPECIAL	1



77.138.01 - DECALS ENG 8852

Ref	Part No	Description	Qty
1	08.632.01	DECAL	1
2	09.811.04	DECAL	1
3	09.821.28	DECAL	1
4	09.821.32	DECAL	1
5	09.821.33	DECAL	1
6	09.821.34	DECAL	1
7	09.843.06	DECAL	1
8	09.845.01	DECAL	1
9	09.846.02	DECAL	1


77.176.02 - OIL TANK ASSY



77.176.02 - OIL TANK ASSY

Ref	Part No	Description	Qty
0	04.282.88	STUD	2
0	05.201.05	TENSION PIN	2
0	05.345.14	M6 CSK SKT SCREW	4
0	30.070.64	NUT	4
0	41.041.01	FILTER	1
0	43449.03	PLATE TOGGLE CLAMP	2
0	43449.04	FASTENER	2
0	46074.01	STAY	1
0	46299.02	GUARD RH	1
1	46225.02	OIL TANK	1
2	46282.01	COVER	1
2	9293054	BOLT	7
3	46229.02	GUARD	1
3	8401047	ELEMENT	2
4	46295.01	PIN	1
8	46192.01	RETAINER	2
12	41.255.01	PLATE	1
13	08.921.01	FLUID LEVEL GAUGE	1
14	08.605.01	GASKET	1
15	06.966.02	FILLER	1
17	05.835.10	ADAPTOR 90 SWIVEL 1.	1
21	05.291.35	BOLT	2
22	05.290.08	SEAL	1
23	05.287.04	NUT	3
24	05.287.02	NUT	4
25	05.287.01	SELF LOCKING NUT M8	7
26	05.286.02	NUT	3
27	05.286.01	NUT	10
28	05.282.01	SP.WASHER	4
29	05.281.02	WASHER	2
30	05.281.01	WASHER	17
31	05.264.01	SETSCREW	4
32	05.264.12	SETSCREW	2
33	05.264.13	SETSCREW	1
34	05.131.01	ADAPTOR	1
36	03.100.01	STUD	6
37	02.714.05	ADAPTER	1
38	46107.01	PIPE	1


77.182.02 - COWL BKT ASSY RH



77.182.02 - COWL BKT ASSY RH

Ref	Part No	Description	Qty
1	03.654.59	PIN	2
2	03.655.63	PIN	1
3	04.282.76	STUD	2
5	05.282.04	WASHER	5
6	05.286.04	NUT	5
7	05.287.01	SELF LOCKING NUT M8	2
8	05.287.02	NUT	3
9	05.291.06	BOLT	2
10	05.291.18	BOLT	1
11	05.953.01	GREASER	1
12	05.953.03	GREASER	1
13	05.953.05	GREASER	1
14	07.942.03	WASHER	1
15	08.297.05	BUSH	2
16	08.297.10	BUSH	2
17	45491.01	PLATE	1
18	45950.01	LINK	1
19	45954.01	GUARD	1
20	46090.01	LINK	1
21	46250.02	USE 48133.02	1
22	46251.01	PIN	1
23	46273.01	CLAMP PLATE	1
24	08.128.03	ADAPTOR	2


77.184.06 - ARM - SECOND RH



77.184.06 - ARM - SECOND RH

Ref	Part No	Description	Qty
1	03.654.79	PIN	1
2	03.654.89	PIN	1
3	04.282.84	STUD	2
4	05.281.02	WASHER	2
4	05.292.21	USE 9213166	1
5	05.286.02	NUT	2
6	05.287.01	SELF LOCKING NUT M8	3
7	05.287.03	NUT	1
8	05.291.06	BOLT	3
9	05.953.01	GREASER	2
10	05.953.04	GREASE NIPPLE	1
11	06.418.05	PLATE	2
12	08.297.02	BUSH	2
13	30.217.76	CLAMP, HOSE	2
14	43292.34	PIN 40 DIA. - 270	1
15	45630.01	CLAMP	2
16	45955.01	PIN	1
17	46413.02	ARM - SECOND RH	1
18	46429.02	GUARD	1
19	9100025	NUT	2


77.192.02 - MAINFRAME ASSY RH



77.192.02 - MAINFRAME ASSY RH

Ref	Part No	Description	Qty
1	00.372.01	LINCH PIN	4
2	03.654.94	PIN	1
2	46233.01	STAND	2
3	05.281.01	WASHER	4
3	05.287.01	SELF LOCKING NUT M8	1
3	46373.01	PLATE	2
3	9293054	BOLT	4
4	05.291.06	BOLT	1
5	07.574.01	PIN	2
6	08.297.13	BUSH	4
7	09.918.01	THRUST WASHER	2
8	46288.02	MAINFRAME	1
10	7191108	BUNG	6
11	T1657	PIN LINKAGE 3/4IN (B	2
13	05.774.07	PLATE	1
14	05.227.01	SCREW	2


77.193.02 - KINGPOST ASSY RH



77.193.02 - KINGPOST ASSY RH

Ref	Part No	Description	Qty
1	03.654.89	PIN	1
2	03.655.64	PIN 35 DIA. x 225	1
3	03.657.24	PIN	1
4	05.287.01	SELF LOCKING NUT M8	1
5	05.287.02	NUT	1
6	05.287.03	NUT	3
7	05.291.06	BOLT	1
8	05.291.18	BOLT	1
9	05.292.22	BOLT	3
10	05.953.01	GREASER	2
11	45965.01	PIN	2
12	46395.02	KINGPOST RH	1


77.194.06 - ARM - FIRST RH



77.194.06 - ARM - FIRST RH

Ref	Part No	Description	Qty
1	03.100.02	STUD	2
3	04.282.66	STUD	4
4	04.282.76	STUD	4
4	45955.01	PIN	1
4	46099.01	BRACKET	1
5	03.655.25	PIN 35 DIA X 158MM	1
5	04.282.88	STUD	2
6	05.281.01	WASHER	2
7	05.282.02	WASHER	10
8	05.286.02	NUT	10
9	05.287.01	SELF LOCKING NUT M8	1
10	05.287.02	NUT	1
11	05.291.06	BOLT	1
12	05.291.18	BOLT	1
13	06.418.06	CLAMP	4
14	06.430.02	CLAMP, HOSE	4
15	08.128.03	ADAPTOR	2
16	08.297.01	BUSH	2
17	08.297.02	BUSH	2
18	45529.01	SPACER	4
19	46070.01	CLAMP	2
21	46411.02	ARM - FIRST RH.....	1
22	46427.02	GUARD	1
24	9100025	NUT	2


77.211.03 - PTO/G'BOX/PUMP CABLE



77.211.03 - PTO/G'BOX/PUMP CABLE

Ref	Part No	Description	Qty
0	01.071.13	KEY	0
0	04.402.02	PTO GUARD	0
0	05.264.23	SETSCREW	4
0	05.642.02	SEAL KIT	0
0	08.548.01	PTO GUARD	1
0	09.537.01	PUMP	1
0	42693.04	GEARBOX	1
3	03.100.01	STUD	2
4	05.282.02	WASHER	2
5	05.282.01	SP.WASHER	2
6	05.282.03	WASHER	4
7	05.286.02	NUT	2
8	09.745.01	ADAPTOR FLANGE 3/8"	1
9	30.210.92	O RING	1
10	05.290.05	SEAL	1
11	30.059.84	ADAPTOR 1/2 BSPM / 1	1
15	05.656.03	O RING	1
16	05.656.01	O RING	1
17	03.864.01	ADAPTER	1
18	05.657.01	CAPSCREW	11
19	42588.02	ADAPTOR	1
22	05.839.03	SETSCREW	2
23	05.281.01	WASHER	2
28	04.402.01	PTO SHAFT ASSY	1

77.213.02 - HOSE SERVICE KIT






46370.02 - HOSE SERV KIT HAWK 4.8 RH			
ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
A	10.011.27	HOSE 1"BSP ST/ST X 1700 S.SEAL	1
B	10.011.27	HOSE 1"BSP ST/ST X 1700 S.SEAL	1
C	10.001.70	HOSE 1/4"BSP STXST S.SEAL 6000	1
D	10.001.70	HOSE 1/4"BSP STXST S.SEAL 6000	1
E	10.001.40	HOSE 1/4"BSP STXST S.SEAL 3000	1
F	10.001.40	HOSE 1/4"BSP STXST S.SEAL 3000	1
G	10.003.45	HOSE 3/8"BSP STXST S.SEAL 3500	1
H	10.003.45	HOSE 3/8"BSP STXST S.SEAL 3500	1
L	10.024.12	HOSE 1.5" BSP ST X ST 500	1
M	10.012.11	HOSE 1"BSP STX90 S.SEAL 550	1
N	10.004.25	HOSE 3/8"BSP STX90 S.SEAL 1500	1
O	10.010.16	3/4"BSP ST/90 SWT 800LG HOSE	1
P	10.012.14	HOSE 1"BSP STX90 S.SEAL 700	1
Q	10.006.21	HOSE 1/2"BSP STX90 S.SEAL 1100	1
R	10.012.17	HOSE 1"BSP STX09 S.SEAL 850	1
S	10.011.22	HOSE 1"BSP STXST S.SEAL 1200	1
T	10.011.22	HOSE 1"BSP STXST S.SEAL 1200	1
V	10.012.47	HOSE 1"BSP STX90 S.SEAL 3700	1
W	10.012.47	HOSE 1"BSP STX90 S.SEAL 3700	1
X	10.025.21	HOSE 1"BSP STX135 S.SEAL 1100	1
Y	10.025.22	HOSE 1"BSP STX135 S.SEAL 1200	1
BB	10.004.11	HOSE 3/8"BSP STX90 S.SEAL 550	1

ADDITIONAL COMPONENTS			
	43234.22	HOSE SLEEVE (350)	1
	43234.44	HOSE SLEEVE 1300 TYP	1
	43542.03	HOSE SLEEVE(350)	1
	43542.05	HOSE SLEEVE(350)	2
	43543.06	HOSE SLEEVE (170)	1
	7106187	NYLON STRAP HOSE	3

77.213.02 - HOSE SERVICE KIT

Ref	Part No	Description	Qty
0	43234.22	HOSE SLEEVE	1
0	43542.03	SLEEVE	1
0	43542.06	HOSE SLEEVE	2
0	43543.06	SLEEVE	1
0	46370.02	HOSE SERV KIT	1
46370.02 - HOSE SERV KIT			
Ref	Part No	Description	Qty
0	10.001.40	HOSE	2
0	10.001.45	HOSE	2
0	10.001.72	HOSE	2
0	10.004.25	HOSE	1
0	10.006.21	HOSE	1
0	10.010.11	HOSE	1
0	10.011.22	HOSE	2
0	10.011.27	HOSE	2
0	10.012.10	HOSE	1
0	10.012.11	HOSE	1
0	10.012.17	HOSE	1
0	10.012.47	HOSE	2
0	10.025.21	HOSE	1
0	10.025.22	HOSE	1
0	7106187	STRAP	3


77.214.01 - DECALS



77.214.01 - DECALS

Ref	Part No	Description	Qty
0	46456.01	DECAL	2
1	45645.01	DECAL	1
2	45645.02	DECAL	1


77.217.01 - SLEW RAM KIT



77.217.01 - SLEW RAM KIT

Ref	Part No	Description	Qty
2	05.290.04	BONDED SEAL 3/8" BSP	2
3	08.297.14	BUSH	2
4	05.953.05	GREASER	1
5	05.953.01	GREASER	1
8	10.002.10	HOSE	1
9	10.001.24	HOSE	2
60	45942.01	RAM	1
63	01.099.01	ADAPTOR	2

77.218.02 - ARM FLOAT KIT HAWK



77.218.02 - ARM FLOAT KIT HAWK

Ref	Part No	Description	Qty
1	8126035	NUT	1
2	05.290.04	BONDED SEAL 3/8" BSP	3
3	05.290.05	SEAL	1
4	02.714.01	ADAPTER	1
5	05.124.01	ADAPTER	1
6	05.123.01	ADAPTOR	1
7	41451.02	ACCUMULATOR	1
8	08.200.01	VALVE	1
10	11.068.69	ADAPTOR	1
11	10.004.10	HOSE	1
11	46441.02	BRACKET	1

WGC No: 90.186.11

HAWK RH TP EPP2 PS

For Serial No: 1642P